

Andador Standard



- Limpeza geral, utilizar pano úmido e macio; se necessário utilize sabão neutro;
- Consulte o Revendedor sobre a tolerância de peso que o equipamento suporta;
- Verifique periodicamente o desgaste das ponteiros.